


DESCRIZIONE	Sistema di personalizzazione tesi Carta transfer + lamina oro o lamina argento	
SPECIFICHE	Costituito da un liner in carta di 120 g/m ² con spessore di 130 µm ed uno strato poliolefinico di 16 g/m ² con spessore di 20 µm.	
ATTREZZATURE	Stampante o copiatrice laser bianco e nero o a colori + termopressa	
SUPPORTI	Copertine in pelle, finta pelle e balacron di tesi, presentazioni, raccoglitori, agende, portamenù, libri e tanto altro.	Carta transfer per rilascio di solo toner, ideale anche per stampanti che lavorano ad alte temperature di fusione . NON si spellicola: non si rimuove il liner dal film!
IMPIEGO	 1 Inserire la carta transfer dal by-pass o dal cassetto della stampante laser impostando la funzione carta ultra-pesante 1 (121-188 g/m²). Stampabile multicopia. Stampare sul lato lucido in modalità speculare con intensità del toner alta.	
	 2 Posizionare il lato stampato della carta transfer a contatto con la copertina.	
	 3 Proteggere la carta transfer con due strati di stuoia di poliestere. Quindi: Pressa manuale o pneumatica: 135 °C per 95" - pressione media	
	 4 Rimuovere la copertina dal piatto della pressa e staccare la carta transfer a tiepido. <i>N.B.: Prima di procedere nell'applicazione aspettare che la copertina si raffreddi completamente.</i>	
	 5 Riposizionare la cartellina con stampa nera sul piatto della pressa e stendervi sopra la lamina oro o argento, con il lato interno del rotolo (color argento) a contatto con la stampa.	
	 6 Proteggere con una stuoia di silicone morbido. <i>N.B.: La stuoia deve essere sempre fredda.</i> Quindi: Pressa manuale o pneumatica: 135 °C per 150" - pressione leggera	
	 7 Rimuovere la lamina oro o argento a caldo o a freddo. Eventuali residui di lamina possono essere rimossi con un panno imbevuto di alcool. È possibile lucidare la copertina personalizzata con dello spray siliconico.	
AVVERTENZE	In caso di lavorazioni continue è probabile che occorra diminuire i tempi di applicazione con termopressa di qualche secondo. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.	Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre ai raggi solari. Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Tosingraf è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

Visita il nostro sito web: **www.tosingraf.com**